



序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称	序号	配件名称
1	消声器	13	活塞销	25	曲轴箱	37	压板	49	螺丝	61	电容1	73	插头线	85	放水阀
2	缸盖	14	活塞销卡簧	26	油尺	38	螺丝	50	离心开关	62	热保护	74	单向阀	86	五通接头
3	缸盖螺丝	15	连杆	27	曲轴箱密封环	39	散热器纸垫	51	螺丝	63	螺丝	75	卸压软管	87	双丝接头
4	缸盖纸垫	16	曲轴	28	曲轴箱底盖	40	散热器	52	触板	64	电容2	76	安全阀	88	压力开关
5	阀座	17	气缸螺丝	29	螺丝	41	螺丝	53	螺丝	65	电容盒盖	77	压力表	89	螺丝
6	阀座铝垫	18	气缸密封环	30	曲轴箱螺丝	42	接头	54	电机后盖	66	螺丝	78	铜塞	90	轮子
7	阀片	19	轴承1	31	轴承2	43	六角螺帽	55	轴承3	67	轴承4	79	放气阀	91	轮子销
8	阀座纸垫	20	前端盖纸垫	32	后端盖纸垫	44	铜管	56	电机	68	电机前盖	80	手把	92	螺丝
9	气缸	21	前端盖	33	油封	45	风扇罩	57	电机壳	69	键	81	螺丝	93	固定板
10	气环	22	螺丝	34	后端盖	46	螺丝	58	电缆线	70	电机皮带轮	82	气桶	94	防护罩
11	油环	23	油镜	35	螺丝	47	卡簧	59	电容盒接头	71	螺丝	83	脚垫		
12	活塞	24	油镜O形环	36	主机皮带轮	48	风扇	60	电容盒	72	皮带	84	螺丝		